

Organisation der Loklisten in der Mobile Station 60653

Welche Loklisten gibt es bei der Mobile Station 60653?

Unterscheiden muss man zwei verschiedene Loklisten bei der Mobile Station:

1. Die aktive Lokliste mit einer Kapazität von bis zu 10 Einträgen. Ein 11. Platz ist dort frei, um auch bei komplett belegter aktiver Lokliste einer mfx- Lok oder einer Lokkarte die Möglichkeit zum Einrichten dieser Lok zu bieten.
2. Die interne Lokliste mit einer Kapazität von bis zu 40 Einträgen

Die aktive Lokliste findet man im Display am unteren Rand. Für jede Position, bei der eine Lok eingerichtet ist, erscheint ein entsprechendes Lokomotiv- Logo. Freie Plätze sind mit einem Punkt gekennzeichnet.

Jede Lok, die bei der Mobile Station eingerichtet wird, meldet sich gleichzeitig in der internen Lokliste an. Auch alle Änderungen, die an dem jeweiligen Eintrag in der Lokliste vorgenommen werden wie beispielsweise die Änderung des Namens, neue Adresse etc., werden in dieser Liste mit berücksichtigt.

Warum gibt es diese beiden Loklisten?

Diese beiden Loklisten sind für die Anwender interessant, die mehr als zehn Modelle besitzen und diese wahlweise einsetzen. Ohne die interne Liste müssten Modelle, die wieder auf die Anlage zum Modellbahnspiel aufgesetzt werden, immer wieder komplett neu einrichten. Dies beinhaltet natürlich auch alle Änderungen gegenüber dem Serienzustand, die wieder mühsam eingestellt werden müssten. Stattdessen kann der Modellbahner einfach die in der internen Lokliste enthaltene Lok in die aktive Lokliste übernehmen und spart sich alle sonstigen Änderungen. Die interne Liste übernimmt daher die Aufgabe einer „Bestandsliste“ der jeweiligen Modellbahn.

Wie erreiche ich die interne Lokliste?

Beim Einrichten einer neuen Lok in der aktiven Lokliste wird auch der Punkt „aus Lokliste“ angeboten. Hier werden nach Anwahl alle in der internen Lokliste vorhandenen Einträge angezeigt.

Tipps zum Einsatz der beiden Loklisten

- Mit dem Befehl „Lok freigeben“ wird eine Lok nur aus der aktiven Lokliste gelöscht. Sie bleibt dann in der internen Lokliste erhalten
- Mit dem Befehl „Lok löschen“ wird eine Lok aus beiden Loklisten gelöscht. Sie muss dann anschließend wieder komplett neu eingerichtet werden.
- Nach einem Reset der Mobile Station sind beide Loklisten gelöscht.
- Ist eine mfx- Lok in der internen Lokliste eingerichtet, meldet sie sich logischerweise nicht noch einmal an. Bei Anmeldeproblemen einer mfx- Lok sollte man daher immer zuerst prüfen, ob diese bereits in der internen Liste vorhanden ist.

Betrieb mit mehreren Mobile Station 60653

Bei mehreren Mobile Station übernimmt die MS mit der niedrigsten Seriennummer die Aufgabe des „Masters“, alle anderen MS schalten um in den Slave- Modus. Für das Gesamtsystem ist nur die interne Lokliste des Masters aktiv. Alle anderen Loklisten sind ausgeblendet. Neue Loks werden in diesem Modus nur am Master angemeldet. Über dessen interne Lokliste stehen diese Daten dann aber auch allen anderen Geräten zur Verfügung.

Eine Mobile Station im Slave- Modus kann nur Loks freigeben aber nicht löschen. Dies kann nur über den Master erfolgen.

