

## Einbau des Weichenantriebs 74491 in C-Weichen

Um eine C-Gleis Weiche fernbedient analog oder digital schalten zu können, muss zuerst - bis auf die Doppel-Kreuzungsweiche 24624 - ein Antrieb 74491 eingebaut werden. Die Weichen 24611, 24612, 24620, 24671, 24672, 24711 und 24712 benötigen jeweils einen Antrieb. Die Dreiwegweiche 24630 hingegen benötigt 2 Antriebe.

Beim Einbau des Antriebs bitte wie folgt vorgehen:

1. Zuerst wird jeweils der Stellhebel des Antriebs eingehakt. Am Stellhebel wird hierzu die Weiche so gestellt, dass die entsprechende Aufnahme für den Stellhebel maximal herausragt.
2. Jetzt wird der Antrieb in die dafür vorgesehenen Aufnahmestifte gesetzt.
3. Im letzten Schritt wird dann der Antrieb festgeschraubt. Dabei die Schrauben nicht zu festziehen.

Sollte das dreiadrige Kabel nicht an dem Antrieb bereits befestigt sein, so müssen Sie dies jetzt noch nachholen. Der Kabelstecker passt nur in einer Richtung auf die Buchse. Achten Sie darauf, dass Sie die Buchse nicht beschädigen.

Wichtig! Entfernen Sie nie die Abdeckung der Weichenmechanik! Der Stellhebel des Antriebs kann problemlos ohne Lösen dieser Abdeckung eingesetzt werden. Die sich beim Entfernen der Abdeckung lösenden Einzelteile der Mechanik bekommt meist nur ein Fachmann wieder in die richtige Position!

