

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987, 55029

<b>Decoder</b>		
<b>Artikel</b>	55029	
<b>Name</b>	99 5606	

<b>Sounds</b>			
<b>Bremssound</b>	--	<b>Sound 8</b>	--
	--		--
<b>Bremsdynamik</b>	--	<b>Sound 9</b>	--
	--		--
<b>Fahrtsound</b>	Dampf/NRD_BR99Fabrikzug	<b>Sound 10</b>	--
	Slotnummer 255, Motor Dauersound		--
<b>Sound 1</b>	Pfeife_Loop_Dampf/NRD_BR99Fabrikzug	<b>Sound 11</b>	Ansage_Abfahrt-D-Fraenkisch/NRD_BR99Fabrikzug
	Slotnummer 1, Sounds Dauersound		Slotnummer 5, Sounds Momentsound
<b>Sound 2</b>	--	<b>Sound 12</b>	--
	--		--
<b>Sound 3</b>	Glocke/NRD_BR99Fabrikzug	<b>Sound 13</b>	Injektor/NRD_BR99Fabrikzug
	Slotnummer 2, Sounds Dauersound		Slotnummer 4, Sounds Dauersound
<b>Sound 4</b>	Ansage_Sonstige-D/NRD_BR99Fabrikzug	<b>Sound 14</b>	Pfeife_Kurz_Dampf/NRD_BR99Fabrikzug
	Slotnummer 8, Sounds Momentsound		Slotnummer 6, Sounds Momentsound
<b>Sound 5</b>	Kohle/NRD_BR99Fabrikzug	<b>Sound 15</b>	--
	Slotnummer 3, Sounds Dauersound		--
<b>Sound 6</b>	--	<b>Sound 16</b>	--
	--		--
<b>Sound 7</b>	--	<b>Sound 17</b>	--
	--		--