

Diese Einstellungen sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Einstellungen passen nicht zu früher produzierten Lok-/Sounddecodern aus Serienlokomotiven.

Decodertypen:

60972, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60982, 60985, 60986, 60987

Datum:

13.07.2018

<b>Decoder</b>		
<b>Artikel</b>	39241	
<b>Name</b>	241-A-65 SNCF	

<b>Betriebsarten</b>	
<b>Analog</b>	AC, DC
<b>Digital</b>	MM, DCC, MFX
<b>Adressen MM</b>	41, 255, 254, 253

<b>Motor</b>	
<b>ABV (AV, BV)</b>	21, 21
<b>Vmin, Vmax</b>	4, 166
<b>Kennlinie</b>	standard exponentiell
<b>Motortyp</b>	6
<b>Regeleinfluss</b>	255
<b>Regelreferenz</b>	50
<b>Regelparameter K</b>	145
<b>Regelparameter I</b>	136

<b>Funktionstasten</b>					
<b>F0</b>		Lichtwechsel	<b>F8</b>		Triebwerksbeleuchtung
		Schaltfunktion			Schaltfunktion
<b>F1</b>		Rauchgenerator	<b>F9</b>		Zylinder ausblasen/Dampf ablassen
		Schaltfunktion			Impulsfunktion
<b>F2</b>		Fahrgeräusch	<b>F10</b>		Kohle schauffeln
		Schaltfunktion			Schaltfunktion
<b>F3</b>		Pfeife	<b>F11</b>		Schüttelrost
		Schaltfunktion			Impulsfunktion
<b>F4</b>		Anfahr-/Bremsverzögerung aus	<b>F12</b>		Luftpumpe
		Schaltfunktion			Schaltfunktion
<b>F5</b>		Bremsenquietschen aus	<b>F13</b>		Speisewasserpumpe
		Schaltfunktion			Schaltfunktion

<b>F6</b>		Führerstandsbeleuchtung	<b>F14</b>		Injektor
		Schaltfunktion			Schaltfunktion
<b>F7</b>		Pfeife	<b>F15</b>		Dynamische Bremse
		Impulsfunktion			Schaltfunktion
<b>Funktionszustände</b>					
<b>FS</b>	<b>Stand</b>	--	<b>FF</b>	<b>Fahrt</b>	--
		--			--