

märklin
my world



SP

Catálogo 2018

¡Bienvenido al mundo de Märklin my world!

El mundo ferroviario de Märklin my world brinda acceso al mundo de los ferrocarriles, acorde con la edad a que está dirigido, para acceder a la acreditada calidad de Märklin. Las locomotoras y coches diseñados de modo adecuado para un niño son fáciles de manejar y brindan una gran alegría y diversión ya desde el primer momento.

¡El extenso surtido de vías y accesorios brinda un sinfín de posibilidades creativas para sumergirse en un mundo en torno al ferrocarril para revivir la realidad a pequeña escala! Gracias a su ejecución en el ancho de vía H0 a escala 1:87, los trenes de Märklin my world pueden incluso dar un par de vueltas por las maquetas de trenes del papá o del abuelo.

3+

HIGHlights

- Mundo ferroviario completo con numerosos accesorios.
- ¡Todos los trenes funcionan a pilas o con pilas recargables y están dotados de funciones de luz y sonido!
- ¡Ejecución y diseño de los trenes robusta y segura para su uso por niños!
- ¡Posibilidad de jugar de modo independiente simultáneamente con varios trenes!
- Enganches magnéticos aptos para niños en todas las locomotoras y coches.

- Se incluyen pilas.
- ¡Gigantesco sistema de vías ampliable!
- ¡Vías extremadamente robustas y resistentes a pisadas!
- ¡Montaje y desmontaje de las vías con gran facilidad!
- Funcionamiento seguro incluso sobre la moqueta.
- ¡Todos los trenes en ancho de vía H0 / 1:87 y, por este motivo, también utilizables en todas las maquetas H0!
- Apto para niños en edad de jardín de infancia.



Función de luz

Todos los trenes están equipados con alumbrado frontal gobernable.



Techo de quita y pon

En estos vehículos es posible retirar el techo.



Enganches magnéticos

Enganches magnéticos aptos para niños en todas las locomotoras y coches.



Escala H0 / 1:87

¡Todos los trenes en el ancho de vía H0 (16 mm) / 1:87 y, por este motivo, también utilizables en todas las maquetas H0!



Funcionamiento a pilas

Estos trenes funcionan a pilas.



Funcionamiento a pilas recargables

Estos trenes están equipados con una pila recargable y un cable de carga USB.



Chimenea de expulsión de vapor

Generador de vapor a base de agua.



Función de sonido


¡Todos los trenes están equipados con funciones de sonido! Ejemplo, bocina de señalización, locución en estación, chirrido de frenos o cierre de puertas.

¡Conviértete ahora en maquinista!

29100 Caja de iniciación „Tren de cercanías LINT“

- El manejo no puede ser más fácil gracias al Power Control Stick de Märklin
- Recarga rápida con batería recargable y cable de carga USB
- Techo de quita y pon para una diversión todavía mayor
- Diseño de tren con toque muy realista
- Con diferentes efectos de luz y sonido
- Distinguido con el „Goldenen Schaukelpferd 2016“

69,99 Euro*



¡Subid todos, que nos vamos al centro de la ciudad!

Hay que vivirlo ahora ya que ahora puedes circular cada día con el tren de cercanías „LINT“. Con gran rapidez te conviertes tú mismo en el maquinista o viajas en compañía de tus amigos, como prefieras. Gracias a la nueva pila recargable nunca tendrás que preocuparte por las luces o la bocina.

El tren se puede recargar de manera sencilla mediante el cable de carga que se adjunta.

36100 Tren de cercanías LINT con batería recargabl

- ¡El tren de cercanías „LINT“ está disponible también sin vías!

59,99 Euro*




72213 Andén con función de luces

- La función de luces en el andén asegura la máxima diversión en el juego
- perfectamente apto para niños a partir de 3 años
- Kit de construcción formado por pocas piezas enchufables

14,99 Euro*



2x



¡Ding Dong! Mensaje importante

En tu gran estación urbana apenas se ha producido un cambio en el horario de trenes y ya está sonando la locución a través de los altavoces. Con una puntualidad de un minuto entran los trenes y todos oyen los mensajes por megafonía del revisor.s.

Todos los mensajes por megafonía están disponibles opcionalmente en alemán, inglés, francés o neerlandés. Incluida, función de grabación integrada para mensajes por megafonía propios.

72209 Estación de sonido

- Grabación de voz
- 4 mensajes por megafonía distintos
- Montaje facilísimo a prueba de niños
- Nombres de estaciones en forma de etiquetas adhesivas

34,99 Euro*



3x

¡Ningún rincón de la habitación de los niños se quedará sin descubrir!

El expreso regional circula a toda mecha por toda la habitación de los niños. Ya se dirija al castillo de los caballeros o a la villa de las muñecas de la gran Ciudad de los Juegos.... constrúyete tu Mundo y ningún rincón quedará sin descubrir.

29209 Caja de iniciación „Expreso regional“

- Control remoto por infrarrojos con 3 niveles de velocidad
- Tren de 5 elementos de aprox. 61 cm de longitud
- Con numerosos efectos de luz y sonido

59,99 Euro*



En el set se incluyen vías de plástico robustas y resistentes al tránsito para asegurar la diversión desde el comienzo.



150 x 76 cm
59" x 30"



4x 2x



29330 Caja de iniciación „ICE 3“

- Manejo facilísimo, a prueba de niños, gracias al Power Control Stick de Märklin
- Tren de 5 coches de aprox. 63 cm de longitud
- Con diferentes funciones de luz y sonido
- Enganches magnéticos robustos de alta calidad
- Diseño de tren con toque muy realista
- Robusto y de funcionamiento a pilas

79,99 Euro*



En el set se incluyen vías de plástico robustas y resistentes al tránsito para asegurar la diversión desde el comienzo.



Power Control Stick de Märklin: ideal para las manos de los niños



4x 2x

190 x 76 cm
90" x 30"



¡A alta velocidad por la habitación de los niños!

Das la señal y el ICE emprende la marcha a toda pastilla. Este tren recorre la habitación de los niños con una puntualidad de un minuto. Pulsa el botón del Power Control Stick de Märklin y haz sonar bien alta la bocina de señalización, para que todos sepan que estás llegando.

¡Más vías, mayor diversión!

Si te gustaría recorrer trayectos todavía más variados, puedes ampliar la caja de iniciación del ICE 3 inmediatamente con la caja complementaria de vías 23300.



¡Cuando oscurece en la habitación de los niños!

Tu tren mercancías circula a toda mecha por la habitación de los niños y poco a poco se hace de noche. ¡Además de la luz que se refleja en las ventanas del tren, el coche cama ilumina con su estampado especial en todas las direcciones!



44115 Coche cama „Night Line“

- Techo de quita y pon
- Coches con mobiliario interior
- Complemento ideal para la caja de iniciación ICE 3
- Estampado impreso apto para niños que brilla en la oscuridad
- Coches de aprox. 11 cm de longitud

9,99 Euro*



light up
in the dark



¡Un ICE muy laaaargo!!!

¡Ahora, tu ICE alcanza una buena velocidad y hace sonar durante mucho tiempo la bocina de señalización! Ya que con el coche salón, las barreras del paso a nivel permanecen cerradas durante mucho más tiempo.



44108 Set de coches complementarios ICE 3

- Todos los coches con techo de quita y pon
- Coche salón ICE con mobiliario interior
- Set de 3 coches de aprox. 34 cm de longitud
- Enganches magnéticos de alta calidad
- Complemento ideal de la caja de iniciación ICE 3

29,99 Euro*



44114 „Restaurante a bordo „

- Techo de quita y pon
- Coches con mobiliario interior
- Complemento ideal para la caja de iniciación ICE 3
- Coches de aprox. 11 cm de longitud

9,99 Euro*



¡Sin túnel la cosa no tiene gracia!

72202 Túnel


- Complemento ideal para todas las cajas de iniciación
- Montaje robusto y facilísimo, a prueba de niños
- Túnel formado por 2 piezas enchufables

19,99 Euro*

29302 Caja de iniciación „Intercity“

- Control remoto por infrarrojos con 3 niveles de velocidad
- Tren de 4 elementos de aprox. 48 cm de longitud
- Con numerosos efectos de luz y sonido
- Incluido andén, paso a nivel y señal
- Numerosas vías y desvíos extra

99,99 Euro*



Mucho contenido extra para mucha más diversión

165 x 155 cm
65" x 62"

¡De ciudad a ciudad con el Intercity!

¡Todos los coches enganchados, listos para partir, a través de la ciudad y del campo!
¡Pon las agujas y para en el andén! Cuando la señal cambie a verde, quiere decir que el paso a nivel está cerrado y se emprende de nuevo la marcha!

Ahora nos vamos de vacaciones

Haz la maleta y no te olvides tu muñeco de peluche, ya que hoy nos vamos de vacaciones. El Airport Express ya está esperando y está a punto de cerrar las puertas. Parte a toda velocidad cuesta arriba en dirección hacia el aeropuerto y recorre con el ferrocarril elevado sobre los pilares que lo sustentan toda la habitación de los niños.

29307 Caja de iniciación „Ferrocarril elevado Airport Express“

- Diversión en 2 niveles
- Recarga rápida gracias al uso de una pila recargable y un cable de carga USB
- Manejo facilísimo gracias al Power Control Stick de Märklin
- Techo y equipamiento interior de quita y pon
- Con diferentes sonidos y luces
- Estética del Airport Express con toque muy realista

89,99 Euro*



El set incluye 24 vías de plástico, 14 elementos adaptadores y 72 elementos constructivos que aseguran la diversión desde el comienzo. Además, el set incluye un cable de carga USB y las baterías necesarias.

Para la
megasensación
– ferrocarril
elevado



Power Control Stick de Märklin: ideal para las manos de los niños



72 piezas de pilares de ferrocarril elevado

12x 6x 6x 2x

14 piezas adaptadoras

Para la
megasensación
– ferrocarril
elevado

¡Próxima parada: aeropuerto!

En el aeropuerto, hay mucho jaleo, acaba de llegar el Airport Express al aeropuerto y hay muchos animales de compañía y figurines de juguete que quieren irse de vacaciones. Ya suena la siguiente locución: ¡Ding Ding Dong! El próximo vuelo despegue en pocos minutos.

Gran set
de juguete
incluido
avión

72216 AAeropuerto con funciones de luz y sonido

- Aeropuerto completo en forma de kit de construcción
- Torre de control con luz
- Numerosas funciones especiales
- Terminal de llegadas para el Airport Express
- Rampas de acceso y salida para autos de juguete

39,99 Euro*

¡Mi aeropuerto!
Junto con la caja de iniciación „Ferrocarril elevado Airport Express“ (Art. 29307) se crea un impresionante Mundo de Juegos que fascina a los niños.



¡Más carriles, más diversión!

Con la caja de iniciación Ferrocarril elevado (Art. 23302) puede dar vueltas todavía más grandes en dos niveles.

¡Recorre la ciudad en dos niveles!

Con estas vías y pilares adicionales, tu Airport Express hace mucho tiempo que circula. En un abrir y cerrar de ojos tendrás los elementos constructivos montados y ascenderás embalado por una gran curva para llegar de nuevo a la siguiente parada.

23302 Caja complementaria de vías de plástico de ferrocarril elevado

- Gran set complementario con 24 vías, 6 elementos adaptadores y 48 piezas de pilares
- Complemento ideal para la caja de iniciación Ferrocarril elevado Airport Express (Art. 29307)
- Montaje sencillo

29,99 Euro*

Junto con la caja de iniciación „Ferrocarril elevado Airport Express“ (Art. 29307) y el aeropuerto (Art. 72216) se crea un impresionante Mundo de Juegos, que fascina a los niños.

Para la
megasensación
– ferrocarril
elevado



Vías 29307 + 23302

29308 Caja de iniciación „Agricultura“

- Manejo sencillísimo, a prueba de niños, gracias al Power Control Stick de Märklin
- 3 de tres unidades con una longitud de aprox. 58 cm
- Loco con chimenea de expulsión de vapor
- Con diferentes sonidos y luces
- Muchos accesorios extra

109,99 Euro*



En el set se incluyen vías de plástico robustas y resistentes al tránsito para asegurar la diversión desde el comienzo.

Loco con chimenea de expulsión de vapor

Con figurines de animales, tractor y rampa



165 x 155 cm
65" x 62"

¡Bienvenido a la granja agrícola!

Ven con nosotros a la granja agrícola y vive un gigantesco mundo de juegos en compañía de muchos animales y accesorios.

72212 Granja

- 4 opciones de montaje diferentes
- Juegos llenos de fantasía
- Granja con figurines de animales, establos, pacas de paja y un silo de pienso para carga de vagones de mercancías

34,99 Euro*

Bienvenido a la variopinta granja...

En la granja hay muchas que cosas por descubrir y experimentar. Abre las puertas del establo y saca la vaca a la pradera o cabalga con el caballo hacia los campos. Pronto llegará la paja para la base del montón de heno. Está muy bien que tengas un torno de elevación de cargas y que el tren se pare directamente junto a ti.



¡Mi granja agrícola!


Junto con la caja de iniciación „Agricultura“ se crea un variopinto Mundo de Juegos que fascina a los niños.



29309 Caja de iniciación „Tren mercancías“

- Manejo facilísimo, a prueba de niños, gracias al Power Control Stick de Märklin
- Recarga rápida gracias a las pilas recargables y el cable de carga USB
- Tren de 3 coches de aprox. 48 cm de longitud
- Con diferentes funciones de luz y sonido
- Numerosas vías y desvíos extras

99,99 Euro*



165 x 155 cm
65" x 62"

Mucho
contenido extra
para mucha
más diversión

¡En marcha hacia el gran lejano mundo!

Con gran potencia y bien cargado llega el tren mercancías al puerto de contenedores. Haz chirriar muy alto los frenos, ya que llegas justo a tiempo para el desembarque de los grandes contenedores marítimos.

¡Contenedores marítimos procedentes de todo el mundo!

Junto con la terminal de embarque de mercancías 72211 puedes transportar todo lo que te puedas imaginar. Embarca tus coches en un tris-tras y envíalos de nuevo de viaje.

¡Mucho ajetreo en la estación de embarque de mercancías!

¡Con el casco protector y el chaleco de abrigo puestos, ya que hoy tú eres el jefe de embarque de mercancías en la habitación de los niños!

Con tu terminal de embarque funciona todo sin anomalías. Ya se trate de coches o de contenedores marítimos, todo se embarca y desembarca con rapidez. ¡De este modo, el tren mercancías puede partir de nuevo rápidamente, ya que el buque en el puerto no puede esperar!

72211 Estación de embarque de mercancías

- Juegos en dos niveles
- Grúa giratoria con ascensor e imán para embarque de contenedores
- Rampa de acceso con barrera para coches
- Silo para embarque de productos de carga
- Incl. modelo en miniatura de automóvil

34,99 Euro*



44110 Vagón portacoches

- Incl. dos modelos en miniatura de automóviles
- Rampa plegable
- Set de 3 coches de aprox. 19 cm de longitud

14,99 Euro*



44109 Set de vagones portacontenedores

- Incl. dos modelos en miniatura de automóviles
- Rampa plegable
- Set de 3 coches de aprox. 19 cm de longitud

24,99 Euro*



¡Gran locomotora roja!

Ya se trate de vagones de mercancías o de los coches del ICE, esta locomotora se atreve a arrastrar de todo.

Entra en la estación en marcha atrás, acopla coches y sé siempre más rápido con la más baja velocidad. ¡Esta locomotora es capaz de prácticamente todo!

36101 Locomotora diésel con batería recargable

- Manejo facilísimo, a prueba de niños, gracias al Power Control Stick de Märklin
- Recarga rápida mediante cable de carga
- Locomotora de aprox. 14 cm de longitud
- Con diferentes funciones de luz y sonido

49,99 Euro*



2x

72205 Kit de construcción de „Estación de embarque“

- Juego a dos niveles
- 3 posibilidades de carga diferentes
- Con grúa y gancho móviles
- Montable en cualquier lugar

34,99 Euro*

¡Ya sea dentro o fuera!

Ya se trate de agua fresca para las flores o material para tu castillo de arena. ¡Aquí encontrarás exactamente el vagón adecuado!

44100 Set de vagón

- Complemento ideal para todos los trenes

24,99 Euro*



44101 Vagón-volquete

- Independientemente de la carga embarcada – nada se cae

9,99 Euro*



44102 Vagón cisterna

- Lleva agua a todos los solares de obra

9,99 Euro*



44103 Vagón abierto para el transporte

- Vagones mercancías con paredes laterales altas

9,99 Euro*



44104 Vagón con teleros

- Vagón ideal para todo lo apilable

9,99 Euro*



44107 Coche adaptador

- Vagón adaptador para todas las demás locomotoras y coches/vagones para maquetas de trenes H0 de Märklin.

9,99 Euro*



Próxima parada: Torre Eiffel

El TGV recorre la habitación de los niños a alta velocidad y se presenta raudo y veloz en París. Se bajan todas las barreras y vía libre para tu tren de alta velocidad en dirección hacia la torre Eiffel.

Mucho
contenido extra
para mucha
más diversión

29306 Caja de iniciación „TGV“

- Manejo facilísimo gracias al Power Control Stick de Märklin
- Tren de 5 coches con una longitud de aprox. 63 cm
- Con diferentes sonidos y luces
- Enganches magnéticos robustos de alta calidad
- Diseño de tren con toque muy realista
- Robusto y a pilas

79,99 Euro*



Power Control Stick de Märklin: ideal para las manos de los niños

¡Más carriles, más diversión!

Si estás interesado en poder recorrer tramos todavía más variados, puedes ampliar la caja de iniciación TGV inmediatamente con la caja complementaria de vías 23300.

190 x 76 cm / 75" x 30"



TGV es una marca comercial registrada de la SNCF. TGV® es propiedad de la SNCF. Reservados todos los derechos de reproducción.

29334 Caja de iniciación „Tren de alta velocidad italiano“

- Manejo facilísimo gracias al Power Control Stick de Märklin
- Tren de 5 coches con una longitud de aprox. 63 cm
- Con diferentes sonidos y luces
- Enganches magnéticos robustos de alta calidad
- Diseño de tren con toque muy realista
- Robusto y a pilas

79,99 Euro*




Para divertirse desde el comienzo, en el set se incluyen vías de plástico que permiten crear un gran circuito ovalado de vías con desvíos y vía paralela.



En marcha, a la playa

¡Hoy nos vamos de vacaciones! Con toalla de baño y sombrero esperas lleno de emoción ya al tren de alta velocidad procedente de Italia. Rápido como una flecha, el tren os lleva a la playa y ya mañana, temprano, os estáis bañando en el mar.



¡Más carriles, más diversión!

Si estás interesado en poder recorrer tramos todavía más variados, puedes ampliar la caja de iniciación inmediatamente con la caja complementaria de vías 23300.

29335 Caja de iniciación „Tren de alta velocidad suizo“

- Manejo facilísimo gracias al Power Control Stick de Märklin
- Tren de 5 coches con una longitud de aprox. 63 cm
- Con diferentes sonidos y luces
- Enganches magnéticos robustos de alta calidad
- Diseño de tren con toque muy realista
- Robusto y a pilas


79,99 Euro*



Para divertirse desde el comienzo, en el set se incluyen vías de plástico que permiten crear un circuito ovalado de vías grande con desvíos y vía paralela.



190 x 76 cm / 75" x 30"



4x 2x



¡Ahí están las marmotas!

Hoy, el viaje recorre la habitación de los niños con rumbo a las montañas, sin detenerse. Construye con tu juguete túneles, valles y montañas. El tren de alta velocidad vuela, dejando atrás verdes praderas, cada vez más lejos hacia las montañas – ¿no eran eso que acabamos de ver marmotas?



¡Más carriles, más diversión!

Si estás interesado en poder recorrer tramos todavía más variados, puedes ampliar la caja de iniciación inmediatamente con la caja complementaria de vías 23300.

72210 Alfombra de juguete „Ferrocarril“

Con la alfombra de juguete de batalla de fieltro, los niños pueden dar rienda suelta a sus fantasías, sin límites y disfrutan todavía más de reproducir las escenas con el ferrocarril.
Dimensiones: 170 x 150 cm.

24,99 Euro*



29303 Caja de iniciación „ICN“

- Control remoto por infrarrojos con 3 niveles de velocidad
- Tren de 5 elementos de aprox. 61 cm de longitud
- Con diferentes efectos de luz y sonido
- Diseño de tren con toque muy realista

59,99 Euro*



150 x 76 cm
59" x 30"



72201 Señal accionada por batería

- Señal luminosa alterna
- Pulsando un botón o automática después de 7 s

9,99 Euro*

72215 Paso a nivel manual con luz y sonido

- Paso a nivel con luz y sonido
- Con semáforos y cruces de San Andrés
- Barreras manejables a mano
- Robusto y estable

19,99 Euro*



Con luz y sonido



¡Más vías, mayor diversión!

Con esta magnífica caja de ampliación harás tu Mundo Ferroviario todavía más grande. Circula por túneles, atraviesa largos puentes o constrúyete grandes estaciones con muchas vías.



23300


Caja complementaria de vías de plástico

Contenido:

4 vías rectas (longitud: (188,3 mm), 7 vías rectas (longitud: (171,7 mm), 2 vías curvas (desvíos en curva), 1 desvío a la izquierda y 1 desvío a la derecha fabricados de plástico robusto apto para niños

15,99 Euro*

Posibilidades de montaje:



märklin
my world

Uno nunca tiene suficientes vías!



23130

Vía curva de plástico (R1)

Contenido:

R1 = 360 mm / 30°.

Unidad de embalaje: 6 unidades

5,99 Euro*



23172


Vía de plástico recta

Contenido:

171,7 mm.

Unidad de embalaje: 6 unidades

5,99 Euro*



23188


Vía recta de plástico

Contenido:

188,3 mm.

Unidad de embalaje: 6 unidades

5,99 Euro*



23301

Set de desvíos para vía de plástico

Contenido:

1 desvío a la izquierda y 1 desvío a la derecha así como las 2 vías curvas (desvíos en curva)

8,99 Euro*

72240

Elemento auxiliar de encarrilamiento

El elemento auxiliar de encarrilado está formado por una vía de plástico curva especial con cuñas guía en el lecho de la vía, las cuales posicionan las ruedas correctamente sobre la vía al empujar o incluso a plena marcha. La vía se inserta permanentemente en el circuito de vías. Para la integración armónica en el Mundo de Juegos se adjuntan al producto elementos de paisaje que se pueden enchufar en la vía.

9,99 Euro*



23977

Juego de topes fijos para vía de plástico

Contenido:
77,5 mm + 5 mm.
Unidad de embalaje: 3 unidades

9,99 Euro*



2x

23303

2 Cruzamiento para vías de plástico

Un set de dos cruzamientos de vía que amplía el surtido de vías my world con numerosas posibilidades de montaje. Los tramos de vía my world se han fabricado de plástico robusto apto para niños.

5,99 Euro*

Con la señal (Art. 72201) tienes el dúo perfecto para cada ferrocarril!

¡A lo largo y ancho de la habitación de los niños!

Ahora, tus trenes desfilan a lo largo y ancho de la habitación de los niños y gracias a los cruzamientos puedes crear todos los trayectos que desees.

FAQ Preguntas más frecuentes sobre Märklin my world

1) ¿Qué pilas se necesitan para los trenes a pilas y se incluyen éstas en el suministro?

Para las cajas de iniciación a pilas se necesitan 4 pilas AA Mignon de 1,5 V y 2 pilas AAA Micro de 1,5 V para el control del tren o bien se necesitan para el propio tren. Éstas ya están incluidas en el suministro. En las cajas de iniciación a pilas se necesitan dos pilas AAA Micro de 1,5 V para el control del tren (Power Control Stick Märklin) y un cable USB mini. Éstas ya vienen incluidas en el suministro. Las pilas que se adjuntan no son recargables.

2) ¿Es posible utilizar también pilas recargables?

En el compartimento de pilas, además de las pilas no recargables, se pueden utilizar también pilas recargables. Tenga presente al respecto el manual de instrucciones de empleo del cargador en cuestión.

En los trenes con accionamiento a pilas ya se incluye un cable de carga USB mini para carga del tren en la caja en cuestión.

3) ¿Cómo puedo ampliar de manera inteligente una caja de iniciación a pilas?

Una posibilidad sencilla consiste en adquirir la caja complementaria de vías de plástico preconfeccionadas (Art. 23300), que brinda diferentes posibilidades de ampliación y montaje. Junto a ésta hay también vías sueltas, desvíos y juegos de topos fijos de diversa índole. Por otro lado, la vía de plástico también puede montarse junto con la vía C de Märklin. De este modo es posible planificar y ampliar libremente instalaciones de vías. La oferta de ampliación se completa con juegos de coches/vagones, coches/vagones sueltos y accesorios en torno al mundo ferroviario.

4) ¿Es posible utilizar los trenes a pilas también en grandes maquetas digitales, por ejemplo del padre o del abuelo?

Dado que los trenes a pilas o a pilas recargables disponen de una alimentación eléctrica independiente dentro del tren, éstos pueden utilizarse sin problemas también en grandes maquetas, independientemente de si la maqueta funciona en modo analógico o digital. Sin embargo, para evitar colisiones, hay que asegurarse de que no circulen simultáneamente varios trenes por la misma vía.

5) ¿Cómo funciona el ferrocarril elevado my world de Märklin?

El nuevo ferrocarril elevado my world de Märklin brinda la acreditada calidad de Märklin brinda una magnífica diversión al poder jugar en dos niveles. Con los elementos constructivos se pueden montar los pilares de ferrocarril elevado en diferentes alturas, con lo cual se crea una pendiente para poder montar la vía de enlace con el siguiente nivel 1 situado a mayor altura. Las vías vuelven del nivel 1 a través de una pendiente al nivel 0. Las vías y los elementos constructivos son de plástico robusto apto para niños.

6) ¿Cómo se controlan los trenes my world de Märklin?

Hay dos tipos distintos de mando a distancia. El práctico mando a distancia de infrarrojos inalámbrico con 3 niveles de velocidad mediante el cual se puede controlar la función de luz y los sonidos. Este mando está equipado también con dos frecuencias que permiten controlar dos trenes. Sin embargo, estos trenes deben poseer las mismas frecuencias. Gracias a su forma especial, este mando a distancia se sujeta muy bien en las manos de los niños. La segunda unidad de control es el Power Control Stick de Märklin apto para niños. También con esta unidad de control por infrarrojos se pueden controlar 3 niveles de velocidad en marcha delante y otros tantos en marcha hacia atrás así como 3 funciones de sonido (o bien la función de vapor en el caso de la locomotora de vapor) y una señal de cabeza de dos luces.



Encontrarás muchas otras informaciones en torno a my world en nuestra página de Internet, en: www.maerklin.de/myworld

¡Tu venta en el Club my world de Märklin!



Club Märklin my world

¡Ven al Club Märklin my world!

- *El Club es totalmente gratuito para ti*
- *Recibirás 4 veces al año un magnífico libro de pinturas en torno al tema Mundo ferroviario de Märklin my world*
- *Para todos los niños de edades comprendidas entre 3 y 6 años*
- *Consejo de manualidades y trucos para tu ferrocarril my world*

Me alegro de conocerte
Tu Märklino

Envía el formulario de registro relleno por correo postal a:
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Märklin my world Club
Postfach 960
D-73009 Göppingen

Atención: ¡Se podrán tramitar únicamente aquellos formularios de registro totalmente rellenos!

O regístrate en línea en www.maerklin.de

Nombre

Apellidos

Calle, número

C.P., Población

Fecha de nacimiento

número telefónico

E-Mail

Fecha y firma de los padres

Derecho de revocación: Puedo anular la afiliación en un margen de 14 días a partir del envío de la solicitud de registro por escrito a la siguiente dirección: Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Märklin my world Club, Postfach 960, D-73009 Göppingen, Fax +497161608-308. Para cumplir este plazo basta enviar la anulación dentro de este plazo. He tomado conocimiento de mi derecho a revocación:

Doy mi permiso para que mis datos sean almacenados y empleados por empresas del grupo Märklin para informarme sobre productos, eventos y otras actividades.

Por favor, utilice mis datos exclusivamente para esta transacción específica del Club Märklin my world. No deseo ser contactado para otros fines de marketing o promocionales.

Fecha y firma de los padres

ATENCIÓN: Para poder afiliarse al Club son necesarias ambas firmas.

¡ATENCIÓN! Tu afiliación es válida durante un año a partir del momento en que seas dado de alta como socio en nuestro sistema informático (año de afiliación personal). Como cabe imaginar, estos datos son almacenados asegurando la protección de los datos personales. Tu afiliación se prolonga automáticamente por un año más si 6 semanas antes de finalizar el año de afiliación personal no se ha recibido por escrito en Märklin la anulación de la afiliación.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55–57
73033 Göppingen
Germany



Service:

Telefon: +49 (0)71 61 / 608 222

E-Mail: service@maerklin.de

Nos reservamos el derecho a introducir cambios y sobre la posibilidad de efectuar el suministro. Los precios, datos y medidas indicados se facilitan sin compromiso.

La figura corresponde todavía a una muestra hecha a mano. La producción en serie puede discrepar en detalles respecto a los modelos ilustrados.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reimpresión, incluso de extractos.

Producido en Alemania.

© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH



Visítenos en:
www.facebook.com/maerklin

315 115 - 01 2018

www.maerklin.com

