

märklin
my world



Bienvenue dans l'univers de **Märklin my world** !

L'univers des chemins de fer **Märklin my world** permet de faire ses premiers pas dans un monde ferroviaire où prévaut la qualité **Märklin**. Conçus spécialement pour les enfants, les locomotives et les wagons sont faciles à manipuler et donnent beaucoup de plaisir dès le premier instant.

La large gamme de voies et d'accessoires offre d'innombrables possibilités créatives d'échanges autour du monde des chemins de fer, mais également d'appréhender la réalité en miniature. L'écartement des rails H0, au 1/87, est également parfaitement adapté aux maquettes de chemins de fer des papas et des papys.

HIGH lights

- Univers ferroviaire complet et nombreux accessoires
- Tous les trains sont alimentés par des piles ou des batteries, et dotés d'un système d'éclairage et sonore.
- Trains et décoration stables et sans danger pour les enfants
- Possibilité de jouer indépendamment avec plusieurs trains à la fois
- Attelages magnétiques sur l'ensemble des locomotives et des wagons, parfaits pour les enfants
- Piles fournies
- Système de voies vaste et extensible
- Voies très stables et résistantes au piétinement
- Montage et démontage des voies d'une simplicité enfantine
- Utilisation sans danger, même sur une moquette
- Tous les trains circulent sur des voies H0 / 1/87. Ils sont donc compatibles avec toutes les installations H0.
- Parfait pour les jeunes enfants

3+





Éclairage

Tous les trains sont équipés d'un éclairage frontal commutable.



Toit amovible

Il est possible de retirer le toit de ces véhicules.



Attelages magnétiques

Attelages magnétiques sur l'ensemble des locomotives et des wagons, parfaits pour les enfants.



Format H0/1:87

Tous les trains circulent sur des voies H0 / 1:87 (16 mm). Ils sont donc compatibles avec toutes les installations H0.



Fonctionnement sur piles

Ces trains fonctionnent sur piles.



Fonctionnement sur accu

Ces trains sont équipés d'un accu rechargeable et d'un cordon USB de mise en charge.



Vapeur sortant de la cheminée

Générateur de vapeur d'eau.



Fonction sonore

Tous les trains sont équipés de fonctions sonores.

Ex. : avertisseur sonore, annonces sur le quai de la gare, grincement des freins ou fermeture des portes



Conducteur de train. Maintenant !



29100 coffret de départ „Train local LINT“

- Une simplicité enfantine grâce à la manette Märklin Power Control
- Recharge rapide de l'accu par cordon USB
- Encore plus amusant : le toit s'enlève
- Design très réaliste
- Différents sons et éclairages
- Prix « Goldenes Schaukelpferd 2016 » (cheval à bascule d'or)



Manette de commande sans fil Märklin Power - idéale pour des mains d'enfant



Tout le monde en voiture, nous allons en ville !

Une occasion à ne pas manquer : à présent, tu peux prendre tous les jours le TER « LINT ». Tu peux conduire le train toi-même ou avec tes amis, à toi de choisir. Mieux : grâce au nouvel accu, tu n'as jamais de souci à te faire pour les lumières et l'avertisseur sonore. Pour recharger le train, il suffit de brancher le cordon fourni à cet effet.

36100 Train local LINT avec accu

- Le TER « LINT » est disponible en complément d'un coffret de démarrage également sans les voies !



72213 Quai de gare avec fonction lumineuse

- La fonction d'éclairage sur le quai assure un plaisir de jeu maximal
- parfaitement adapté aux enfants à partir de 3 ans
- Kit constitué d'un petit nombre d'éléments enfichables



2x



72209 Gare sonorisée

- Enregistrement vocal
- 4 annonces différentes
- Montage ultra-simple
- Panneaux autocollants avec noms des gares



Ding Dong ! Communiqué important

Dans la grande gare de ta ville, le changement des horaires est annoncé par haut-parleurs. Au même moment, les trains démarrent et tout le monde entend le communiqué du contrôleur.

Toutes les annonces au choix en allemand, anglais, français ou néerlandais.
Fonction d'enregistrement intégrée pour annonces personnalisées.



3x




29209 Coffret de départ «Régional Express»

- Télécommande infrarouge 3 vitesses
- Train en 4 parties d'une longueur d'environ 48 cm
- Différents sons et éclairages
- Design très réaliste



150 x 76 cm
59" x 30"



4x 2x



Aucun recoin de la chambre d'enfant inexploré !

L'express régional explore la chambre d'enfant dans tous les sens. Au château-fort ou à la maison de poupée de la ville... à toi de créer ton monde et de ne laisser aucun recoin inexploré.

märklin
my world



29330 Coffret de départ „ICE 3“

- Une simplicité enfantine grâce à la manette Märklin Power Control
- Train en 5 parties d'une longueur d'environ 63 cm
- Différents sons et éclairages
- Solides attelages magnétiques
- Design très réaliste
- Robuste, fonctionne sur piles



D'emblée conçu pour le plaisir de jouer, les voies en plastique sont robustes et résistantes au piétinement.



Manette de commande sans fil Märklin Power - idéale pour les mains d'enfant



4x 2x



190 x 76 cm
90" x 30"





D'un bout à l'autre de la chambre à toute vitesse !

L'ICE démarre plein pot dès que tu donnes le signal. Pile à l'heure depuis l'autre bout de la chambre. Appuie sur le bouton de ta manette Märklin Power Control pour actionner le signal sonore. Tout le monde saura que tu arrives.

Plus de rails, plus de plaisir !

Si tu souhaites parcourir d'autres trajets différents, tu peux étendre ton coffret de démarrage ICE 3 avec le jeu de voies complémentaires 23300.

Quand il fait nuit dans la chambre !

Ton train de voyageurs sillonne ta chambre pendant que la nuit tombe. Non seulement la lumière se reflète dans les vitres du train, mais les imprimés spéciaux de la voiture couchette éclairent de tous côtés.



44115 Wagon-lit „Night Line“

- Toit amovible
- Voitures avec aménagement intérieur
- Complément idéal du coffret de démarrage ICE 3
- Imprimés luminescents dans le noir, parfaits pour les enfants
- Voitures d'une longueur d'environ 11 cm



44114 Voiture voyageur „Bord Restaurant“

- Toit amovible
- Voitures avec aménagement intérieur
- Complément idéal du coffret de démarrage ICE 3
- Voitures d'une longueur d'environ 11 cm



29302 Coffret de départ „Intercity“

- Télécommande infrarouge 3 vitesses
- Train en 4 parties d'une longueur d'environ 48 cm
- Différents sons et éclairages
- Quai, passage à niveau, signal
- Nombreuses voies et courbes supplémentaires



4x 2x



Plus
d'accessoires
pour plus
de plaisir

165 x 155 cm
65" x 62"

De ville en ville avec l'Intercités !

Toutes les voitures sont accrochées ? Alors, file de ville en ville à travers la campagne ! Règle les aiguillages et arrête-toi à quai. Quand le signal est vert, le passage à niveau est fermé et c'est reparti !



29308 Coffret de départ „Agriculture“

- Une simplicité enfantine grâce à la manette Märklin Power Control
- Train en 3 parties d'une longueur d'environ 58 cm
- Loco avec fumée sortant de la cheminée
- Différents sons et éclairages
- Nombreux accessoires



D'emblée conçus pour le plaisir de jouer, les voies en plastique et le croisement fournis sont robustes et résistants au piétinement.



4x 2x



165 x 155 cm
65" x 62"



Loco avec
fumée sortant
de la
cheminée

Tes animaux veulent aller au pré !

Le soleil est déjà levé. Allez, à toute vapeur dans les alpages ! Fais fumer la cheminée de ta locomotive et arrête-toi avec tes animaux dans les plus belles prairies.



Livré avec
animaux,
tracteur et
rampe



Bienvenue à la ferme !

Viens à la ferme. Tu y trouveras plein d'animaux et toutes sortes de choses pour jouer.

Bienvenue à la ferme...

72212 Ferme

- 4 possibilités d'assemblage différentes
- Donner libre cours à sa fantaisie
- Ferme avec animaux, étables, balles de paille et un silo pour le chargement des wagons de marchandises



Ma ferme !

Livrée avec le coffret de démarrage « Agriculture », c'est tout un univers de jeu qui ravira les enfants.




29309 Coffret de départ „Train marchandises“

- Une simplicité enfantine grâce à la manette Märklin Power Control
- Recharge rapide de l'accu par cordon USB
- Train en 3 parties d'une longueur d'environ 48 cm
- Différents sons et éclairages
- Nombreuses voies et nombreux aiguillages supplémentaires



2x



165 x 155 cm
65" x 62"

Plus
d'accessoires
pour plus
de plaisir



À la découverte du monde

Lourdement chargé et roulant à pleine puissance, ton train de marchandises arrive au port de conteneurs. Fais grincer les freins : tu es pile à l'heure pour le déchargement du gros porte-conteneurs.



Des conteneurs maritimes du monde entier !

Fournis avec la gare de marchandises 72211, ils permettent de transporter toutes sortes de choses. Charge tes wagons à l'aide du treuil puis fais repartir le train.

Le travail ne manque pas à la gare de chargement

Casque de protection et veste réfléchissante : dans ta chambre, c'est toi qui est responsable du chargement aujourd'hui !

Heureusement, dans ton terminal de chargement tout marche comme sur des roulettes. Voitures ou conteneurs maritimes, tout est chargé et déchargé rapidement.

Le train de marchandises peut repartir rapidement, car le bateau à quai ne peut pas attendre.

72211 Gare marchandises

- Deux niveaux de jeu
- Grue pivotante avec monte-charge et aimant pour chargement des conteneurs
- Rampe d'accès pour voitures, avec barrière
- Silo pour chargement des marchandises
- Avec voiture miniature



44110 Wagon pour le transport d'automobiles

- Deux voitures miniatures incluses
- Rampe rabattable
- Ensemble en 3 parties d'une longueur d'environ 19 cm



44109 Coffret de wagons porte-conteneurs

- Deux wagons de marchandises
- 3 conteneurs amovibles
- Conteneurs pour ouverture et chargement
- Les conteneurs peuvent être chargés magnétiquement à la gare de chargement.
- Train en 5 parties d'une longueur d'environ 34 cm



Une grosse locomotive rouge !

Wagons de marchandises ou voitures de l'ICE, cette loco vient à bout de tout. Démarre en marche arrière, accroche les wagons puis démarre doucement avant d'accélérer. Cette locomotive fait presque tout !

36101 Locomotive diesel avec accu

- Une simplicité enfantine grâce à la manette Märklin Power Control
- Recharge rapide par câble
- Locomotive d'une longueur d'environ 14 cm
- Différents sons et éclairages



72205 Kit «Gare de transbordement»

- Deux niveaux de jeu
- 3 possibilités de chargement différentes
- Grue et crochets mobiles
- Trouve sa place partout




À l'intérieur comme à l'extérieur !

Qu'il s'agisse de transporter de l'eau pour les fleurs ou de matériaux de construction pour ton château de sable. Tu trouveras à coup sûr le wagon qu'il te faut !

44100 Kit de Wagon

- Complément idéal de tous les trains
- Fourni avec un chargement de colis et de sacs




44101 Wagon à bascule

- Peu importe le chargement, aucun risque qu'il tombe
- Déchargement des deux côtés




44102 Wagon-citerne

- Apporte l'eau sur n'importe quel chantier
- Citerne d'eau facile à mettre en place



44103 Wagon de marchandises ouvert

- Wagon tombereau à parois hautes
- Ton nounours aussi peut prendre le train !



44104 Wagon ouvert

- Wagon idéal pour emporter toutes sortes de choses
- Rien ne se perd



44107 Wagon d'adaptation

- Wagon adaptateur pour toutes les autres locomotives et tous les autres wagons Märklin H0



29212 Coffret de départ «TGV Duplex»

- Télécommande infrarouge 3 vitesses
- Train en 5 parties d'une longueur d'environ 63 cm
- Différents sons et éclairages
- Design très réaliste



150 x 76 cm
59" x 30"



4x 2x



Sillonne ta chambre à toute vitesse dans un train panoramique !

Embarque dans le TGV Duplex. Si tu as un siège à l'étage, tu peux admirer tout le paysage. Regarde, justement l'Eurostar venu d'Angleterre entre en gare.

Il a parcouru une grande partie du trajet dans le tunnel sous la Manche.



29304 Coffret de départ „TGV Lyria“

- Télécommande infrarouge 3 vitesses
- Train en 5 éléments d'une longueur d'environ 63 cm
- Différents sons et éclairages
- Design très réaliste



4x 2x



150 x 76 cm
59" x 30"



TGV sont des marques déposées de la SNCF.
TGV® appartient à la SNCF.
Tous droits de reproduction réservés.



29303 Coffret de départ „ICN“

- Télécommande infrarouge 3 vitesses
- Train en 5 parties d'une longueur d'environ 61 cm
- Différents sons et éclairages
- Design très réaliste



4x 2x



150 x 76 cm
59" x 30"



29331 Coffret de départ „Santa Fe“

- Une simplicité enfantine grâce à la manette Märklin Power Control
- Train en 5 parties d'une longueur d'environ 60 cm
- Différents sons et éclairages
- Solides attelages magnétiques
- Robuste, fonctionne sur piles



D'emblée conçues pour le plaisir de jouer, les voies en plastique sont robustes et résistantes au piétinement.



Plus de rails, plus de plaisir !

Si tu souhaites parcourir des trajets différents, tu peux étendre ton coffret de démarrage « Santa Fe » avec le jeu de voies complémentaires 23300.



Qui est le plus rapide ? toi ou les chevaux sauvages ?

Pars à l'aventure à travers l'Amérique avec le « Santa Fe ».
À tes côtés galopent des chevaux sauvages dans l'immensité de la prairie,
tandis que le Grand Canyon se dessine à l'horizon.
À toute vapeur avec le « Santa Fe » !



4x 2x

190 x 76 cm
90" x 30"



72210 Tapis de jeu „Chemin de fer“

Ce tapis imprimé aux couleurs gaies avec de nombreux détails à découvrir offre de multiples possibilités de jeu. En feutre robuste, il laisse libre cours à l'imagination des enfants qui ne se laisseront plus de jouer les scènes ferroviaires!

Dimensions 170 x 150 cm.



Attention, fermer les barrières !

Ton train sillonne ta chambre et tous les passages à niveau sont fermés.
Il vient de la gauche ou de la droite ?

72203 Passage à niveaux manuel

- Passage à niveaux comprenant deux rampes pour raccorder à la voie ainsi que deux croix de Saint-André positionnables séparément.


72201 Signal fonctionnant sur piles

- Signal fonctionnant sur piles destiné aux enfants en plastique robuste



Plus de rails, plus de plaisir !

Grâce à ce coffret complémentaire, tu étends considérablement les possibilités de ton coffret de démarrage. Si tu veux assembler un circuit bien particulier, tu trouves tous les éléments nécessaires dans les emballages.




23300

Coffret de complément pour voie en plastique

Contenu :

4 éléments de voie droits (longueur 188,3 mm), 7 éléments de voie droits (longueur: 171,7 mm), 2 éléments de voie courbes (aiguillages enroulés), 1 aiguillage à gauche et 1 aiguillage à droite en plastique solide adapté aux enfants. Notice avec différentes possibilités de montage fournie.

Possibilités de montage :



On n'a jamais assez de voies.




23130

***Élément de voie courbe
en plastique (R1)***

Contenu :

R1 = 360 mm / 30°.

Unité d'emballage: 6 éléments.



23172

Élément de voie droit

Contenu :

171,7 mm.



Unité d'emballage: 6 éléments.





23188
Élément de voie droit

Contenu :
188,3 mm.
Unité d'emballage: 6 élément



23301
**Coffret d'aiguillages en
plastique**


Contenu :
1 aiguillage à gauche et 1 aiguillage à
droite, ainsi que deux éléments de voie
courbes correspondant (courbe de
l'aiguille) en plastique solide adapté aux
enfants plastic just right for children.

72240

Aide à l'enraillement

Cette aide à l'enraillement est constituée d'un élément de voie courbe en plastique spécial, avec sabots de guidage dans le lit de la voie permettant de positionner correctement les roues sur la voie en poussant ou à pleine vitesse. L'élément de voie est inséré de manière durable dans le schéma des voies. Pour une intégration harmonieuse dans l'univers ludique, le produit est livré avec des éléments de paysage pouvant être enfilés dans la voie.





23977

Butoir - voie en plastique

Contenu :

77,5 mm + 5 mm.

Unité d'emballage : 3 éléments.

72250 Kit de chargement

Kit de chargement composé de 5 cuves, 5 cartons et 5 sacs. Toutes les pièces sont en plastique.



FAQ Questions concernant Märklin my world

1) Quelles piles dois-je utiliser pour ces trains ? Sont-elles fournies dans le coffret ?

Pour les coffrets de démarrage, 4 piles AA de 1,5 V Mignon et 2 piles AAA 1,5 V Micro sont fournies respectivement pour la télécommande et le train proprement dit. Elles sont fournies dans le coffret.

Pour les coffrets de démarrage des modèles fonctionnant sur accus, 2 batteries AAA 1,5 V Micro sont requises pour la télécommande (manette Märklin Power Control) ainsi qu'un cordon mini-USB. Ces éléments sont fournis dans le coffret. Les piles fournies ne sont pas rechargeables.

2) Est-il possible d'utiliser des batteries rechargeables ?

Outre des piles ordinaires, il est également possible d'insérer des batteries rechargeables (accus) dans le compartiment prévu à cet effet. Lisez préalablement le mode d'emploi du chargeur utilisé.

Les trains fonctionnant sur accus sont fournis avec un cordon mini-USB pour leur mise en charge.

3) Comment étendre la capacité du jeu de piles d'un coffret de démarrage ?

Le plus simple est d'opter pour le coffret complémentaire de voies en plastique (réf. 23300), qui offre diverses possibilités d'extension. Divers éléments individuels sont également disponibles, tels que des voies, des aiguillages et des butoirs. Il est également possible d'utiliser les voies en plastique avec les voies sur ballast Märklin. Vous pouvez ainsi planifier et compléter librement vos circuits de chemin de fer. Des ensembles de wagons, des wagons individuels et divers accessoires ferroviaires complètent l'offre d'extension.

4) Les trains à piles peuvent-ils être utilisés dans de grandes installations numériques, par exemple sur celle de papa ou de grand-père ?

numériques, par exemple sur celle de papa ou de grand-père ? Les trains à piles ou à accus disposant d'une alimentation électrique indépendante, ils peuvent s'utiliser sans problème dans de grandes installations, qu'elles soient à commande analogique ou numérique. Pour éviter les collisions, il convient cependant de veiller à ce que plusieurs trains ne circulent pas en même temps sur la même voie.

Pour en savoir plus sur my world, rendez-vous sur notre site Internet :


<http://www.maerklin.de/my-world>



Club Märklin my world

Viens donc au club Märklin my world !

- **Pour toi, c'est entièrement gratuit.**
- **4 fois par an, tu recevras un super album à colorier sur le thème des chemins de fer miniatures Märklin my world.**
- **Des conseils de bricolage.**
- **Pour tous les enfants de 3 à 6 ans.**



**À bientôt !
Märklino**

**Renvoie le formulaire rempli
par la poste à :**
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Club Märklin my world
Postfach 960
D-73009 Göppingen

Attention : Seuls les formulaires d'inscription complets peuvent être traités.

Tu peux également t'inscrire en ligne sur

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH www.maerklin.de

Prénom

Nom

Rue, numéro

Code postal, ville

Date de naissance Telephone

E-Mail

Date, signature des parents

Droit de résiliation : Toute adhésion peut être annulée dans un délai de 14 jours à compter de la date d'expédition de l'inscription. La demande d'annulation doit se faire par écrit à l'adresse suivante : Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Märklin my world Club, Postfach 960, D-73009 Göppingen, Fax +49 7161 608-308. La date prise en compte pour le respect du délai fixé est celle de l'envoi de la résiliation, le cachet de la poste faisant foi. J'ai pris connaissance de mon droit de résiliation :

- J'autorise l'enregistrement de mes données personnelles et l'utilisation de celles-ci par les sociétés Märklin afin de m'informer sur les produits, événements et autres activités.
- Veuillez utiliser mes données personnelles uniquement pour cette transaction spécifique concernant le club Märklin my world. Je ne souhaite pas être contacté ultérieurement à des fins de marketing ou de publicité.

Date, signature des parents

ATTENTION : Les deux signatures sont indispensables à la prise en compte d'une adhésion !

ATTENTION ! Ton adhésion est valable un an à partir de son enregistrement dans notre système informatique (année d'adhésion personnelle). Tes données personnelles sont naturellement enregistrées dans le respect de la protection des données. Si aucune résiliation écrite ne parvient à Märklin au moins 6 semaines avant la fin de ton année d'adhésion personnelle, celle-ci sera automatiquement renouvelée pour un an.

**Renvoie le formulaire rempli
par la poste à :**
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Club Märklin my world
Postfach 960
D-73009 Göppingen

**Attention : Seuls les formulaires d'inscription com-
plets peuvent être traités.**

**Tu peux également t'inscrire en ligne sur
www.maerklin.de**

Service et réparation

Service direct Märklin.

Le détaillant spécialisé Märklin est votre interlocuteur pour les réparations et les transformations du système analogique en système numérique. Pour les détaillants ne possédant pas leur propre service après-vente ainsi que pour les clients directs, les transformations sont prises en charge par notre service des réparations à Göppingen. Le devis qui vous sera adressé après expertise du modèle comprendra les indications et le coût pour une expédition fiable. Si vous souhaitez déposer ou venir chercher vos modèles à Göppingen en personne, merci de vous adresser au point Service du Musée Märklin.

Horaires d'ouverture du point Service
situé dans le Musée Märklin,
Reutlinger Straße 2 :
du lundi au samedi : de 10h00 à 18h00

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Straße 55-57
D-73033 Göppingen

Telefon +49 (0) 71 61 / 608 -222

Fax +49 (0) 71 61 / 608 -225

E-Mail service@maerklin.de

Indications importantes relatives au SAV

France

Hotline technique

les mardi et jeudi de 14h00 à 18h00

Contact : Alexander Stelzer

Téléphone +41 (0) 56/667 3663

Fax +41 (0) 56/667 4664

E-mail service@maerklin.ch

**Vous trouverez d'autres centres de service
ainsi que de précieuses informations sur
notre site Internet:**

[http://www.maerklin.de/de/
service/produktdatenbank/](http://www.maerklin.de/de/service/produktdatenbank/)



Index des références / Remarque

Âge conseillé et mises en garde



ATTENTION ! Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Pointes et bords coupants lors du fonctionnement du produit. Danger d'étouffement à cause des petites pièces cassables et avalables.

Art.-no	Page
23130	34
23172	34
23188	35
23300	32
23301	35
23977	37
29100	2
29209	6
29212	24
29302	12
29303	27
29304	26
29308	14
29309	18
29330	8
29331	28
36100	3
36101	22
44100	23
44101	23
44102	23

Art.-no	Page
44103	23
44104	23
44107	23
44108	11
44109	21
44110	21
44114	10
44115	10
72201	31
72202	11
72203	31
72205	22
72209	5
72210	30
72211	20
72212	16
72213	4
72240	36

Je souhaiterais:

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55–57
73033 Göppingen
Germany



Service :

Téléphone: +41 (0) 56 / 667 3663

E-mail: service@maerklin.ch

Sous réserve de modifications et de disponibilité. Indications de prix, caractéristiques et dimensions sous toute réserve. Sous réserve d'erreurs et d'erreurs d'impression, toute responsabilité est ici exclue.

L'illustration montre encore un prototype.
Dans les détails, la production en série peut diverger des modèles illustrés.

Tous droits réservés. Copie interdite, même partielle.

Fabriqué en Allemagne.

© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH



Venez nous rendre visite :
www.facebook.com/maerklin

288322 - 01 2017

www.maerklin.com

© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – All rights reserved.