

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum:

24.05.2018

<b>Decoder</b>		
<b>Artikel</b>	39034	
<b>Name</b>	18 505 DB	

<b>Sounds</b>			
<b>Bremssound</b>	--	<b>Sound 8</b>	Generator/NRD_BR18-5
	--		Slotnummer 9, Sounds Dauersound
<b>Bremsdynamik</b>	--	<b>Sound 9</b>	Kohle/NRD_BR18-5
	--		Slotnummer 3, Sounds Dauersound
<b>Fahrtsound</b>	Dampf/NRD_BR18-5	<b>Sound 10</b>	Schuettelrost/NRD_BR18-5
	Slotnummer 255, Motor Dauersound		Slotnummer 5, Sounds Dauersound
<b>Sound 1</b>	Pfeife_Loop_Dampf/NRD_BR18-5	<b>Sound 11</b>	Luftpumpe/NRD_BR18-5
	Slotnummer 1, Sounds Dauersound		Slotnummer 6, Sounds Dauersound
<b>Sound 2</b>	Multipfiff/NRD_BR18-5	<b>Sound 12</b>	Injektor/NRD_BR18-5
	Slotnummer 37, Zufall		Slotnummer 8, Sounds Dauersound
<b>Sound 3</b>	--	<b>Sound 13</b>	--
	--		--
<b>Sound 4</b>	Ansage_Durchfahrt-D/NRD_BR18-5	<b>Sound 14</b>	Dampf_ablassen/NRD_BR18-5
	Slotnummer 16, Sounds Momentsound		Slotnummer 4, Sounds Momentsound
<b>Sound 5</b>	Ansage_Bahnsteig_D_Ep_III/NRD_BR18-5	<b>Sound 15</b>	Kuppeln/NRD_BR18-5
	Slotnummer 17, Sounds Momentsound		Slotnummer 10, Sounds Momentsound
<b>Sound 6</b>	--	<b>Sound 16</b>	Kuppeln/NRD_BR18-5(1)
	--		Slotnummer 11, Sounds Momentsound
<b>Sound 7</b>	Wasserpumpe/NRD_BR18-5	<b>Sound 17</b>	Tanken/NRD_BR18-5
	Slotnummer 7, Sounds Dauersound		Slotnummer 12, Sounds Dauersound