

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987, 55029

<b>Decoder</b>				
<b>Artikel</b>	55029			
<b>Name</b>	99 7239-9			
<b>Sounds</b>				
<b>Bremssound</b>	--		<b>Sound 8</b>	--
	--			--
<b>Bremsdynamik</b>	--		<b>Sound 9</b>	Kohle/NRD_BR99HSB
	--			Slotnummer 5, Sounds Dauersound
<b>Fahr sound</b>	Dampf/NRD_BR99HSB		<b>Sound 10</b>	--
	Slotnummer 255, Motor Dauersound			--
<b>Sound 1</b>	Pfeife_Kurz_Dampf/NRD_BR99HSB		<b>Sound 11</b>	--
	Slotnummer 2, Sounds Momentsound			--
<b>Sound 2</b>	Pfeife_Loop_Dampf/NRD_BR99HSB		<b>Sound 12</b>	--
	Slotnummer 1, Sounds Dauersound			--
<b>Sound 3</b>	Glocke/NRD_BR99HSB		<b>Sound 13</b>	--
	Slotnummer 3, Sounds Dauersound			--
<b>Sound 4</b>	Schaffner/NRD_BR99HSB		<b>Sound 14</b>	--
	Slotnummer 4, Sounds Momentsound			--
<b>Sound 5</b>	Ansage_im_Zug-D-HSB/NRD_BR99HSB (Teil 1)		<b>Sound 15</b>	--
	Slotnummer 248, Multitext Momentsound			--
<b>Sound 6</b>	--		<b>Sound 16</b>	--
	--			--
<b>Sound 7</b>	--		<b>Sound 17</b>	--
	--			--