

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum: 19.05.2017

Decoder	
Artikel	39460
Name	460 034-2 SBB

Sounds			
	--		--
Bremssound	--	Sound 8	--
	--		Luefter/NRD_Re460
Bremsdynamik	--	Sound 9	Slotnummer 3, Sounds Dauersound
	Elektro/NRD_Re460		--
Fahrersound	Slotnummer 253, Motor Dauersound	Sound 10	--
	Horn_Loop/NRD_Re460		Tuer/NRD_Re460
Sound 1	Slotnummer 1, Sounds Dauersound	Sound 11	Slotnummer 5, Sounds Momentsound
	Horn_Kurz/NRD_Re460		Ansage_Abfahrt-CH/NRD_Re460
Sound 2	Slotnummer 2, Sounds Momentsound	Sound 12	Slotnummer 10, Sounds Momentsound
	Schaffner/NRD_Re460		Ansage_Abfahrt-CH/NRD_Re460(1)
Sound 3	Slotnummer 4, Sounds Dauersound	Sound 13	Slotnummer 11, Sounds Momentsound
	Ansage_Bahnsteig/NRD_Re460		Ansage_Bahnsteig/NRD_Re460(4)
Sound 4	Slotnummer 6, Sounds Momentsound	Sound 14	Slotnummer 12, Sounds Momentsound
	Ansage_Bahnsteig/NRD_Re460(1)		Ansage_Abfahrt-CH/NRD_Re460(2)
Sound 5	Slotnummer 7, Sounds Momentsound	Sound 15	Slotnummer 13, Sounds Momentsound
	Ansage_Bahnsteig/NRD_Re460(2)		Ansage_im_Wagen-CH-RhB/NRD_Re460
Sound 6	Slotnummer 8, Sounds Momentsound	Sound 16	Slotnummer 14, Sounds Momentsound
	Ansage_Bahnsteig/NRD_Re460(3)		--
Sound 7	Slotnummer 9, Sounds Momentsound	Sound 17	--