

Diese Sounds sind nur geeignet für ein Update eines Nachrüstdecoders. Diese Sounds passen nicht zu früher produzierten Sounddecodern aus Serienlokomotiven. Unabhängig vom verwendeten Sound wird jeweils die selbe Firmware verwendet.

Decodertypen:

60940, 60945, 60946, 60947, 60948, 60949, 60965, 60966, 60967, 60975, 60976, 60977, 60978, 60979, 60985, 60986, 60987

Datum: 19.04.2017

<b>Decoder</b>	
<b>Artikel</b>	60977
<b>Name</b>	SBB Re 4/4 II

<b>Sounds</b>			
<b>Bremssound</b>	--	<b>Sound 8</b>	Sanden/SBB Re44 II
	--		Slotnummer 7, Sounds Dauersound
<b>Bremsdynamik</b>	--	<b>Sound 9</b>	Schaffner/SBB Re44 II
	--		Slotnummer 8, Sounds Dauersound
<b>Fahrersound</b>	Elektro/SBB Re44 II	<b>Sound 10</b>	Heizspannungsumschaltung/SBB Re44 II
	Slotnummer 253, Motor Dauersound		Slotnummer 9, Sounds Momentsound
<b>Sound 1</b>	Schiene/SBB Re44 II	<b>Sound 11</b>	--
	Slotnummer 245, Fahren Dauersound		--
<b>Sound 2</b>	Hauptschalter/SBB Re44 II	<b>Sound 12</b>	--
	Slotnummer 1, Sounds Momentsound		--
<b>Sound 3</b>	Luefter/SBB Re44 II	<b>Sound 13</b>	--
	Slotnummer 2, Sounds Dauersound		--
<b>Sound 4</b>	Luftpresser/SBB Re44 II	<b>Sound 14</b>	--
	Slotnummer 3, Sounds Dauersound		--
<b>Sound 5</b>	Pfeife_Kurz_Elektro/SBB Re44 II	<b>Sound 15</b>	--
	Slotnummer 4, Sounds Momentsound		--
<b>Sound 6</b>	Pfeife_Loop_Elektro/SBB Re44 II	<b>Sound 16</b>	--
	Slotnummer 5, Sounds Dauersound		--
<b>Sound 7</b>	Pressluft/SBB Re44 II	<b>Sound 17</b>	--
	Slotnummer 6, Sounds Momentsound		--